

Renault Koleos 2009–2015

с картой доступа



Схема подключения





Главный распределительный модуль, под панелью слева



Внимание! Запуск двигателя производится исключительно через подключение к кнопке запуска (PTS) и педали тормоза.

к черно-красному проводу
модуля StarLine M31,
StarLine M32CAN

к розовому проводу
сигнализации StarLine



② Зеленый 40-контактный разъем. Вид сзади.


① Черный 40-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

- Нажмите кнопку программирования;
- Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
- Отпустите кнопку на красном светодиоде;


- Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 - Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Процедура программирования




Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.



Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЁЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЁЛТЫМ, **отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.




Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.



Нажмите и отпустите кнопку для программирования девять раз (9x).

ЖЁЛТЫЙ светодиод будет мигать 9 раз каждую секунду.
Подождите, пока ЖЁЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.




Вставьте карту в держатель

КРАСНЫЙ светодиод загорится
ЖЁЛТЫЙ светодиод погаснет.




Выньте карту из держателя
Подождите 5 секунд



Вставьте карту в держатель

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды сначала загорятся одновременно, после этого: КРАСНЫЙ светодиод потухнет, ЖЁЛТЫЙ светодиод будет мигать.



Выньте карту из держателя
Отключите все разъемы.



Подключите обратно: сначала разъём на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе